



Cartouche HP N°17, 23, 40, 41, 78 Couleur



Placez votre cartouche sur une surface absorbante (par exple: du papier cuisine) avec la tête d'impression vers le bas. Poussez le bouton en plastique pour qu'il tombe à l'intérieur de la cartouche à l'aide d'un objet en pointe (tournevis, clé inbus).



Remplissez vos seringues avec environ 8-10ml d'encre.
Attention à l'ordre des couleurs ! Insérez-les comme indiquée sur la photo.
(Si vous n'êtes pas certain de l'ordre des couleurs, insérez une aiguille propre dans chaque trou et essayez-la sur un tissu blanc)



Correct!

Faux!

Insérez l'aiguille dans l'éponge aussi profondément que vous le pouvez et injectez **lentement** 8-10ml d'encre dans chaque chambre de couleur.
Evitez d'injecter par la même occasion de l'air depuis la seringue dans l'éponge.
Pendant que vous remplissez, pressez doucement la tête d'impression sur du papier cuisine pour éviter un mélange (contamination) des couleurs au niveau de la tête d'impression.
Le réservoir est plein quand de l'encre sort du trou de remplissage. Arrêtez le remplissage. Retirez ensuite 1-2ml en aspirant avec la seringue.



Collez ensuite du ruban adhésif sur les trous de remplissage et faites un petit trou par dessus à l'aide de votre aiguille. Cela permettra à l'oxygène d'entrer dans et ainsi de ne pas avoir de pression à l'intérieur de la cartouche.



Nettoyez délicatement la tête d'impression avec un tissu humide. Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 1 à 2 heures avant de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge et que les éventuelles bulles d'encre présentes dans l'éponge puissent se dissiper.

Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, et même à exécuter un cycle de nettoyage.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi :

Une seringue de 10ml par cartouche, un tournevis ou clé inbus pour ouvrir les trous de remplissage.

Note: Le remplissage des cartouches couleurs pour la HP1600 - 51640CE, 51640ME, 51640YE est identiques au remplissage des cartouches noires.



Il peut arriver qu'après avoir réinséré la cartouche dans l'imprimante, cette dernière ne reconnaisse pas la cartouche comme pleine. Dans la section mode d'emploi pour HP, page 3/3, on vous explique comment réinitialiser l'annonce du niveau d'encre. (Survient en particulier la N°15, 45, 78)